

Dorpels vullen



Stap 1

Wat heeft u nodig:

- WAKOL D3040 Voorstrijk Concentraat
- WAKOL Z645 Egalisatiemiddel met standvermogen
- WAKOL S28 Kwartszand
- WAKOL PS205 Giethars + Ankers (meegeleverd)
- WAKOL Doseeremmer
- Boormachine met mengspiraal
- Stofzuiger
- Spatel
- Water



Stap 2

Dorpel stofzuigen.

Stap 3

Dorpel vooraf voorstrijken met WAKOL D3040 Voorstrijk Concentraat verdund met 2 delen water.

Stap 4

WAKOL Z645 Egalisatiemiddel met standvermogen mengen met water.



Stap 5

Goed doorroeren met de boormachine en spiraal.



Stap 6

WAKOL S28 Kwartszand toevoegen.



Stap 7

Nogmaals mengen.



Stap 8

Aanbrengen met een spatel.



Stap 9

Na droging, na ca. 3 uur, de vulling van de dorpel fixeren aan de rest van de vloer door het plaatsen van ankers en WAKOL Giethars PS205 (zie hiervoor het stappenplan: Het repareren van scheuren).

30 minuten hierna kan de vloer doorgaans voorgestreeken worden met WAKOL D3040 Voorstrijk Concentraat verdund met 2 delen water. Na droging kan de vloer geëgaliseerd worden met een WAKOL-egaliseermiddel.