

## Gaten repareren



### Stap 1

Wat heeft u nodig:

- WAKOL Z645 Egalisatiemiddel met standvermogen
- Boormachine + spiraal
- WAKOL Doseeremmer
- Stofzuiger
- Spatel
- Water



### Stap 2

Gat stofzuigen.

### Stap 3

Gat vooraf voorstrijken met WAKOL D3040 Voorstrijk Concentraat verdund met 2 delen water.

## Stap 4

WAKOL Z645 Egalisatiemiddel met standvermogen mengen met water.



## Stap 5

Goed doorroeren met de boormachine en spiraal.



## Stap 6

Gat vullen met een spatel, verwerkingstijd van ca. 15 minuten, begaanbaar na ca. 30 minuten



## Stap 7

Na droging, na ca. 3 uur, kan de vloer doorgaans voorgestreeken worden met WAKOL D 3040 Voorstrijk Concentraat verdunt met 2 delen water. Na droging kan de vloer geëgaliseerd worden met een WAKOL egaliseermiddel.