

Het repareren van scheuren



Stap 1

Wat heeft u nodig:

- WAKOL PS205 Giethars + ankers (worden meegeleverd)
- WAKOL S28 Kwartszand
- Slijptol
- Stofzuiger
- Spatel



Stap 2

Scheur uitslijpen met de slijptol.



Stap 3

Haakse sleuven maken voor de ankers, op een afstand van ca. 30-50 cm.

**Stap 4**

De tegel(s) goed stofzuigen.

**Stap 5**

Plaats de ankers.



Stap 6

A- en B-component van WAKOL PS205
Giethars mengen.



Stap 7

WAKOL PS 205 Giethars minimaal 15
seconden krachtig schudden.



Stap 8

Na een aantal minuten, als de WAKOL
PS205 Giethars dik genoeg is, de scheuren
vullen.



Stap 9

WAKOL PS205 Giethars spatelen.

**Stap 10**

WAKOL PS205 Giethars, als het nog nat is, instrooien met WAKOL S28 kwartzand.

**Stap 11**

Na droging, na ca. 30 minuten, het losse WAKOL S28 kwartzand verwijderen. Vervolgens kan de vloer doorgaans voorgestreeken worden met WAKOL D3040 Voorstrijk Concentraat verdund met 2 delen water.

Na droging kan de vloer geëgaliseerd worden met een WAKOL egaliseermiddel.