

Naden van een houten ondervloer vullen



Stap 1

Wat heeft u nodig:

- WAKOL Z645 Egalisatiemiddel met standvermogen
- WAKOL D3050 Plastificeringsmiddel
- WAKOL AR150 Wapeningsweefsel
- WAKOL Doseeremmer
- Boormachine met mengspiraal
- Spatel



Stap 2

WAKOL D3050 Plastificeringsmiddel in de doseeremmer gieten.



Stap 3

WAKOL Z645 Egalisatiemiddel met standvermogen toevoegen aan de WAKOL D3050.



Stap 4

Goed doorroeren met de boormachine en spiraal.



Stap 5

WAKOL AR150 Wapeningsweefsel aanbrengen.



Stap 6

Het mengsel van WAKOL Z645
Egalisatiemiddel en WAKOL D3050
aanbrengen met een spatel.



Stap 7

Na droging, na ca. 3 uur, kan er zonder voor
te strijken geëgaliseerd worden met een
WAKOL-egaliseermiddel.

Eventuele halflosse stukjes wegschuren en
aansluitend stofzuigen.

