

Naden van een tegelvloer vullen



Stap 1

Wat heeft u nodig:

- WAKOL Z645 Egalisatiemiddel met standvermogen
- WAKOL D3050 Plastificeringsmiddel
- WAKOL Doseeremmer
- Boormachine met mengspiraal
- Spatel



Stap 2

WAKOL D3050 Plastificeringsmiddel in de doseeremmer gieten.



Stap 3

WAKOL Z645 Egalisatiemiddel met standvermogen toevoegen aan de WAKOL D3050.

**Stap 4**

Goed doorroeren met de boormachine en spiraal.



Stap 5

Het mengsel aanbrengen met een spatel.

**Stap 6**

Na droging, na ca. 3 uur, kan er zonder eventueel voor te strijken geëgaliseerd worden met een WAKOL-egaliseermiddel.

Eventuele halflosse stukjes wegschuren en aansluitend stofzuigen.

