

Stappenplan vochtscherm 1 laag Wakol PU-280 **i.c.m. 1 laag Wakol D-3045**

Dit stappenplan is alleen geldig onder Wakol egaliseermiddelen en uitsluitend vrijgegeven voor België, Nederland en de UK. De volgende vloerbedekkingen, mits gelijkmd met Wakol lijmen, zijn met dit systeem te verlijmen:

- Textielvloerbedekkingen
- PVC- en CV vloerbedekkingen
- Kurk vloerbedekkingen

Bij installatie van andere vloerbedekkingen moet het “traditionele systeem” 2 lagen Wakol PU-280 en 1 laag Wakol D-3045 toegepast worden.

Stap 1:

Alleen geschikt op zandcement gebonden dekvloer, zonder vloerverwarming met een maximaal restvochtgehalte van 4 CM %.

Stap 2:

Ondervloer mechanisch opruwen en aansluitend stofzuigen.

Stap 3:

Breng 1 laag Wakol PU-280 gelijkmatig aanbrengen met velours- of schuimroller. Verbruik ca. 200 g/m². Plasvorming en opeenhoping van materiaal dient vermeden te worden. Zorg dat deze laag een gesloten film vormt.

Stap 4:

Laat de primer ca. 1 uur tot maximaal 24 uur doorharden

Stap 5:

Breng 1 laag Wakol D-3045 kruiselings aan met velours- of schuimroller. Verbruik ca. 100 g/m². Ook hierbij dient plasvorming en opeenhoping vermeden te worden.

Stap 6:

Laat deze laag Wakol D-3045 minimaal 1 uur drogen.

Stap 7:

Indien noodzakelijk dienen Wakol kantenstroken aangebracht te worden en vervolgens dient het oppervlak geëgaliseerd te worden in een minimale laagdikte van 2 mm middels Wakol egaliseermiddel.

Stap 8:

Laat de egalinelaa volledig drogen (meestal 24 uur), zie technisch merkblad verwerkte Wakol egaliseermiddel, alvorens de betreffende vloerbedekking te verlijmen.